

-----電動門遙控器使用說明-----

追加發射器步驟：

原配的發射器上、下鍵一起按，主機發出嗶長聲。

取新的發射器，按任何一鍵 1 下，記憶完成，主機嗶 2 聲，(發射器容量 300 個)。

按記憶完成的發射器任何一鍵 1 下，即離開記憶設定模式。

測試上、停、下動作。

*** 主機清除記憶(預防發射器遺失，房客搬家) ***

按主機"記憶設定開關"不放 3 秒，主機嗶 1 聲開始清除，(手要離開)。清除完之後，嗶 3 聲。

按主機"記憶設定開關"1 秒，主機嗶 1 聲，進入記憶設定模式，(手要離開)。

按新的發射器任何一鍵 1 下，主機嗶 2 聲，記憶設定完成。

按記憶完成的發射器任何一鍵 1 下，即離開記憶設定模式。

測試上、停、下動作是否正常。

特點：滾碼式設計,40 億組密碼.安全性最高。